

## MANUAL DE INSTRUÇÕES


As caixas acústicas ONEAL mod. Ob720 e Ob920 foram projetadas dentro do que há de mais rigoroso e atual em componentes, medições e testes em áudio. Seu gabinete foi produzido no formato trapezoidal em MDF, pintura em resina de alto impacto, tela de metal com pintura eletrostática. As caixas acústicas Ob720 e Ob920 possuem os seguintes recursos: 2 entradas paralelas com jack P10 (1/4"), permitindo a conexão de outra caixa acústica, alças para transporte e suporte para pedestal. Possui ampla resposta de frequência, com níveis extremamente baixos de ruídos e distorção harmônica, proporcionando áudio puro, limpo e de alta fidelidade. Estas caixas acústicas foram construídas para atenderem usuários altamente exigentes. Podendo ser utilizadas para sonorizações de pequeno até grande porte como bares, igrejas, cinemas, teatros, grandes a pequenas bandas com a melhor relação custo/benefício do mercado. Nos sentimos imensamente recompensados pela aquisição e na confiança depositada em nosso trabalho, que é extremamente sério e profissional.

### ESPECIFICAÇÕES Ob720 Ob920

LOW SPEAKER	12"	15"
HI MID	DRIVER TITANIUM	
dB SPL 1W/1m	100dB	100dB
POTÊNCIA RMS (A.F. + DRIVE)	125W + 75W	125W + 75W
POTÊNCIA TOTAL RMS	200W	200W
POTÊNCIA RMS ADMISSÍVEL	125W	125W
POTÊNCIA MUSICAL	250W	250W
IMPEDÂNCIA	8 ohms	8 ohms
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	60Hz à 17KHz	60Hz à 17KHz
SUPORTE FLY	NÃO	NÃO
ALTURA	615mm	715mm
LARGURA FRONTAL	400mm	450mm
LARGURA TRASEIRA	300mm	310mm
PROFUNDIDADE	345mm	400mm
PESO LÍQUIDO	16,5Kg	18Kg

### Conhecendo seu aparelho:

- 01 - Tela de metal com pintura eletrostática.
- 02 - Alças para transporte.
- 03 - Suporte para pedestal.
- 04 - Entrada / Saída com Jack P10 (1/4").




### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

Procure instalar sua caixa acústica conforme indicado abaixo, pois seu bom funcionamento depende da ligação correta.

Utilize cabos e conectores de boa qualidade nas entradas de sinal e saída de potência, pois são eles os que apresentam o maior número de problemas e queimas em sistemas de áudio.

Nunca aplique uma potência maior do que a especificada em suas caixa acústica, pois isso poderá danificar os alto falantes.

### EXEMPLO DE LIGAÇÃO:



### CONFIGURAÇÃO DE LIGAÇÃO DO CONECTOR NA CONFECÇÃO DOS CABOS:



\*O conector acima não acompanham o produto.

**Obs:** Devido as buscas e investimentos constantes que a ONEAL faz em tecnologia e desenvolvimento para melhoria de seus produtos, as especificações aqui constadas poderão ser modificadas sem prévio aviso.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### INSTRUÇÕES PARA UM BOM USO:

- Antes de ligar este aparelho siga as instruções abaixo:
- Leia com bastante atenção o manual de instruções, lá você encontrará respostas para a maioria de suas dúvidas.
- Jamais use seu aparelho em locais com flutuações de tensão excessivas.
- Permita que somente técnicos autorizados pela fábrica prestem assistência a seu aparelho, pois se for aberto por técnicos ou pessoas não autorizadas automaticamente você estará perdendo sua garantia.

Com o bom uso, temos certeza que nossos aparelhos lhe proporcionarão excelentes resultados bem como tranquilidade, satisfação e confiança. Todos os produtos ONEAL são testados durante horas nos mais severos regimes antes de serem aprovados para o mercado. Por isso temos certeza que quando você comprar um aparelho da marca ONEAL, estará adquirindo um equipamento dos mais confiáveis do mercado.

### INFORMAÇÕES E NORMAS SOBRE A GARANTIA:

A ONEAL garante a linha OB por um período de 02 (dois) anos já incluído o período de garantia legal (os primeiros 90 dias) a partir da data de fabricação para problemas mecânicos ou por falhas industriais em montagem e pintura, 01(um) ano no alto-falante e 06 (seis) meses para componentes que não são de sua fabricação ou industrialização. Garantia esta válida somente ao primeiro adquirente consumidor. Esta garantia é válida em todo território nacional.

1. Esta garantia não cobre danos causados por:

- Acidentes da natureza.
- Uso em desacordo com o manual de instruções
- Ligação em tensão errada da rede elétrica ou picos de energia ocasionados por problemas das fornecedoras, raios ou descargas elétricas.
- Danos por quedas ou qualquer tipo de acidente físico que possa ocasionar avarias no equipamento.
- Desgaste normal por tempo de uso.
- Corrosão, ferrugem, maresia, umidade ou líquidos derramados no aparelho.

2. Esta garantia fica anulada quando:

- Expirar o período normal de validade da garantia
- O cartão de garantia for alterado, deformado ou rasurado por qualquer motivo.
- Qualquer parte deste equipamento for alterada sem a permissão ou conhecimento da fábrica.
- O aparelho for aberto ou apresentar sinais que indiquem que o equipamento foi violado, modificado ou alterado por qualquer pessoa não autorizada pela fábrica.
- O número de série e ou o lacre de garantia forem removidos ou alterados.


3. Esta garantia não cobre

- Quebras, danos, defeitos ou mau funcionamento causados pela natureza, fogo, vandalismo, tumultos ou qualquer problemas de responsabilidade civil.
- Gastos com transporte e entrega quando forem enviados aos nossos serviços autorizados para assistência técnica.

4. O transporte será por conta e risco do comprador quando não houver postos autorizados na cidade.

**Obs: Qualquer modificação nas leis que podem ocorrer**, todo certificado será regido pelas normas do cartão de garantia com atualização mais recente pela fábrica.

SERIAL  
NUMBER:



### ADVERTÊNCIA!

ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS  
SONORAS ACIMA DE 85 DECIBÉIS  
PODENDO CAUSAR DANOS AUDITIVOS.

NR 15 - Anexo 1



Garantia: 02 anos na montagem, 01 ano no alto-falante e 06 meses nos componentes.

INDÚSTRIA BRASILEIRA  
WWW.ONEAL.COM.BR

